



### 安装仪表时注意事项:

仪表与电磁阀之间预置线管，穿两芯线(有增压泵的用户加穿两根电源线)。

仪表与太阳能热水器预置线管，穿一根四芯信号线和辅助加热电源线(满足220V 1.5kw使用要求)。(注：目前太阳能上已接线并下引至厨房间)

部分户型(29、30层用户)配备增压泵，安装在电磁阀处，与电磁阀同步工作。仪表端增压泵接在保温/增压端子上，同时拨动开关选择增压功能。

手动补水阀根据用户使用需求，自行决定是否安装。(备用手动补水)

太阳能热水总阀用于关闭太阳能热水供水，以便和其他热水器切换使用。

仪表位置必须预留三孔电源插座。

电磁阀安装时注意水流方向。

信号线接线必须按照接线柱标示的颜色接线。

### 热水器使用时注意事项

首次使用须在夜间或者日出前补水。

使用时请拔掉电源插头，防止自动补水和其他意外事故。

夏季使用注意先调试好水温，防止烫伤。

其他设置和功能操作参考说明书或阳明太阳能网站服务与支持栏目中操作说明栏目《微电脑操作说明 电加热型》。<http://www.ymsolar.com>

咨询热线：0513-87892266

南通阳明太阳能热水器有限公司 NAN TONG YANGMING SOLAR WATER HEATER Co., LTD				建设单位	
设计		校对		项目名称	盛和花半里三期
制图		审核		图名	太阳能管线连接图